

# FORI®

A MARCA DA SEGURANÇA

## REFORÇO TRASEIRO FIORINO NOVA

**1 - TIRE O BATENTE TRASEIRO SUPERIOR .**

**2 - SOLTE OS GRAMPOS QUE PRENDEM O SUPORTE DOS FEIXES DE MOLA , TROQUE OS GRAMPOS E O SUPORTE PELO QUE MANDAMOS USANDO AS ARRUELAS QUE TIROU DO OUTRO SUPORTE .**

**3 - ENCAIXE O BATENTE QUE MANDAMOS DENTRO DA MOLA , EM SEGUIDA ENCAIXE A PARTE DE BAIXO DA MOLA NO SUPORTE INFERIOR E PRESSIONE A PARTE DE CIMA DA MOLA PARA CENTRALIZAR , APERTE O BATENTE SUPERIOR E A TRAVA INFERIOR PARA FIXAR A MOLA.**

