

FORI[®]

A MARCA DA SEGURANÇA

MOLÃO TRASEIRO KOMBI ATÉ ANO 97

MODO DE INSTALAÇÃO

LEVANTAR A TRAZEIRA DA KOMBI RETIRANDO AS RODAS.

OBS.: NO ITEM Nº 03 USAR O ENCOLHEDOR DE MOLAS TRAZEIRA DO GOL.



① ENCAIXAR O SUPORTE SUPERIOR NO CHASSIS CENTRALIZANDO-O ENTRE O AMORTECEDOR E O SUPORTE DO BATENTE FIXANDO O PARAFUSO



② SOLTAR A PORCA SUPERIOR DO FACÃO E RETIRAR ARRUELA DE PRESSÃO ENCAIXAR O SUPORTE INFERIOR NO PARAFUSO E APERTAR.



③ COLOCAR O ENCOLHEDOR DE MOLA ATÉ DAR A MEDIDA DE ENCAIXE SOLTANDO O PARAFUSO SUPERIOR DO AMORTECEDOR PARA DAR ESPAÇO NA COLOCAÇÃO DA MOLA.



④ REPOR O AMORTECEDOR NO LOCAL CONFORME O DESENHO